


RFシリーズ についてご確認のお願い

- RFシリーズは多彩な使い方に対応可能なバリエーション豊富な筆ペンシリーズです。
- 先端パーツも数多く*1取り揃えておりますので、アイライナー、リップグロス、ネイルケア、コンシーラー等、様々な内容物*2に対応可能です。
- RFシリーズをご検討いただく前に、下記内容のご確認をお願いします。

*1 製品によって先端パーツのバリエーションは異なります。詳しくは各製品ページをご参照下さい。
*2 中身によっては漏れや内部機構への不具合が生じる可能性があります。本ページ内容のご確認をお願いします。

■ RFシリーズはキャップを嵌合させることによって気密を保持しています。キャップを外した状態では先端から内容物が漏れ出します。



■ 内容物を漏れにくくする為に、部品内部に十字パッキンやバルブ（ステンレスボール）を入れる仕様もありますが、気密を完全に保持するものではありませんのでご注意ください。

* パッキンやバルブを装着した仕様でも、振動や落下の衝撃で内容物が漏れ出る可能性があります。

* 右図の仕様は全てのRFシリーズ製品には対応していません。詳しくはお問い合わせください。



パッキン無し
一般仕様はこちらのタイプです。



十字パッキン
十字に切り込みが入った弁で内容物の通り道を狭くすることによって漏れにくくする構造です。




バルブ（ステンレスボール）
スプリングでステンレスボールを押さえて漏れにくくする構造。内圧が加わるとボールが作動し、流路ができます。


■ キャップを開けた状態もしくは閉まりきらない状態で保管された場合、乾燥によって内容物が固化する恐れがあります。固化しますと内容物が先端で詰まり内部の圧力が上昇する為、稼働部分が動かなくなります。その為、吐出不良及び作動不良を起こす可能性がありますので乾燥しやすい内容物でご検討される場合はご注意ください。




■ キャップを嵌合した状態でも、温度膨張等で容器に内圧が加わると先端部及びキャップ内に内容物が滲み出る場合がありますのでご注意ください。



■ 充填後、すぐに横置きもしくは先端部を下に向けて置くと内容物が漏れ出る恐れがあります。充填後はキャップをセットし、先端部を上にした状態での保管を推奨します。また、店頭等に陳列される際も同様に先端部を上にした状態を推奨します。



■ O.F.値手前まで充填すると、先端パーツの打栓時に衝撃でパイプ内に内容物が入り込み、液だれを起こす可能性があります。充填量につきましては、現品にて事前のご確認をお願いします。



■ 先端パーツを強い力で引っ張ると抜ける可能性があります。お取扱いには十分ご注意ください。

